

# DS01 スリープファームウェア

## 取扱説明書

注: 以下の手順を実行する前に、PC システムで HDD ケースにアクセスできることを確認してください。


更新ソフトウェアは、次の URL からダウンロードしてください。

<https://www.rshtech.com/download/>


1) rar ファイルを解凍し、以下の2つのドキュメントを同じファイルに入れます

161212\_BD\_61\_20.bin  
20160901\_ASM105xMPTool\_v3601.rar


2) ファイルをクリックして、ASM105xMPTool.exe をダブルクリックして起動する




3) パスワード【asmedia】を入力してください




4) 示すように赤い矢印を確認し、正しいボタンが点灯していることを確認してください



5) IdleTimer でスリープ時間を設定します。



6) 「FW ブラウザ」で「161212\_BD\_61\_20.bin」ファイルを選択して起動します。



成功すると【PASS】が表示されます。